

Rep	Désignation	Designation	Code	Info	Qté Qty
1	Vis carter	Screw	1 007 991		8
2	Goupille élastique carter	Elastic pin	1 007 992		1
3	Carter	Crankcase	1 007 993		1
4	Rondelle sélecteur	Washer	1 007 994		2
5	Sélecteur	Selector	1 007 995		1
6	Arbre de sélecteur	Selector shaft	1 007 996		1
7	Collier 66/105	Collar 66/105	1 002 303		1
8	Tuyau reniflard Ø5	Breather pipe Ø5	1 001 940		ML
9	Guide levier sélecteur	Guide bushing	1 007 999		1
10	Joint sélecteur	Packing ring	1 008 000		1
11	Circlip sélecteur	Circlip	1 008 001		1
12a	Pont inverseur complet 1/8	Changer bridge 1.8	1 009 637		1
12b	Pont inverseur complet 1/11	Changer bridge 1.11	1 009 636		1
13a	Différentiel complet 1/8	Differential kit 1.8	1 009 678		1
13b	Différentiel complet 1/11	Differential kit 1.11	1 009 677		1
14	Roulement différentiel	Bearing	1 008 034		2
15	Joint de carter	Seal	1 008 005		1
16	Bague étanchéité arbre entrée	Sealing ring	1 008 006		1
17	Roulement arbre entrée	Bearing	1 008 007		1
18	Joint arbre entrée	Seal	1 008 008		2
19	Clavette arbre entrée	Tap	1 008 009		1
20	Arbre entrée	Input shaft	1 008 010		1
21	Roulement arbre entrée	Bearing	1 008 011		1
22	Roulement arbre intermédiaire	Bearing	1 008 012		2
23a	Pignon arbre intermédiaire 1/8	Pinion 1.8	1 009 131		1
23b	Pignon arbre intermédiaire 1/11	Pinion 1.11	1 008 013		1
24	Douilles aiguilles arbre inter.	Bearing	1 008 014		2
25	Roue dentée arbre inter.	Toothed wheel	1 008 015		1
26	Manchon accouplement arbre inter.	Sliding clutch	1 008 016		1
27	Arbre intermédiaire	Intermediate shaft	1 008 017		1
28	Roue arbre inter.	Plate wheel	1 008 018		1
29	Rondelle.	Washer	1 008 019		1
30	Chaîne	Chain	1 008 020		1
31	Bouchon mise à l'air	Bleeding cap	1 008 021		1
32	Rondelle bouchon	Washer	1 008 022		1
33	Carter	Cover	1 008 023		1
34	Ecrou carter	Nut	1 008 024		9
35	Bague étanchéité différentiel	Sealing ring	1 008 033		2
36	Support	Support	1 008 259		1
37	Vis carter	Screw	1 008 027		1
38	Bouchon	Screw	1 008 028		2
39	Rondelle bouchon	Washer	1 008 029		2
40	Transmetteur	Speedometer	1 008 030		1
41	Vis transmetteur	Screw	1 009 241		3
42	Joint transmetteur	Seal	1 008 032		1
43	Adapteur transmetteur	Transmitter Adapter	1 009 240		1
44	Ecrou	Nut	1 009 238		2
45	Rondelle	Washer	1 009 239		2

502 : 1/11 : → 1610481

502 : 1/8 : 1610482 →

442 : 1/8