Notice de l’écran central

JDM Aloes et Roxsy · écran monochrome



Affichages sur l’écran

L’écran affiche les informations suivantes :

- l’heure ;
- la date ;
- la température extérieure ;
- le contrôle des ouvertures (portes) ;
- l’ordinateur de bord.

Des messages d’alerte (par exemple « pression d’huile insuffisante ») ou d’information (par exemple « porte G ouverte ») peuvent apparaître temporairement. Appuyez sur la touche ESC pour les effacer.

Commandes

Trois touches permettent de commander l’écran :

ESC	abandonner l’opération en cours
MENU	faire défiler les menus ou les sous-menus
OK	sélectionner le menu ou le sous-menu affiché

Menu général



Appuyez sur MENU pour faire défiler les menus du menu général, puis sur OK pour le sélectionner :

- Réglages afficheur ;
- Langues ;
- Unités ;
- Options.

Réglages afficheur

Une fois le menu « Réglages aff » sélectionné, vous pouvez régler :

- l'année, le mois et le jour ;
- l'heure et les minutes ;
- le mode 12 ou 24 heures.



Choisissez un réglage avec la touche MENU, puis appuyez sur OK pour faire varier sa valeur.



Appuyez sur ESC pour sortir du menu : l'écran revient à l'affichage courant.

Langues

Le menu « Langues » permet de changer la langue d'affichage : français, italien, néerlandais, portugais, portugais (Brésil), allemand, anglais et espagnol.

Unités

Le menu « Unités » permet de choisir l'unité de température : °C ou °F.